
OLYMPUS

デジタルカメラ

F€-360|X-875|C-570 *F*€-20|X-15|C-25

取扱説明書



- ●オリンパスデジタルカメラのお買い上げ、ありがとうございます。カメ ラを操作しながらこの説明書をお読みいただき、安全に正しくお使いく ださい。特に「安全にお使いいただくために」は、製品をご使用になる 前に良くお読みください。またお読みになったあとも、必ず保管してく ださい。
- ●海外旅行などの大切な撮影の前には試し撮りをしてカメラが正常に機能することをお確かめください。
- ●取扱説明書で使用している液晶画面やカメラのイラストは実際の製品と は異なる場合があります。
- ◆本書は、FE-360/X-875/C-570、FE-20/X-15/C-25 共通の取扱説明書です。 カメラのイラストは、FE-360/X-875/C-570 を使用して説明しています。 どちらか一方に固有の機能または形状の場合は、機種名を明記しています。

ステップ 1

カメラを準備する

「カメラを準備する」(p. 14)

ステップ 3

カメラの使い方を知る

「設定操作は3種類」(p.3)

ステップ 2

写真を撮って再生する

「撮影する・再生する・消去する」(p. 18)

ステップ 4

プリントする

「ダイレクトプリント」(PictBridge) (p. 38) 「プリント予約」(DPOF) (p. 41)

▽ 古廾 、 垣佳 、 プリンノトに 則浦 オス

目次

タ郊の夕前

~ ロロルンカ 日 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7 円工・棚未・フリントに民任する
> カメラを準備する 14	メニュー32
♪ 撮影する・再生する・消去する 18	<i>⊳ カメラの設定に関連するメニュー 35</i>
	> プリントする38
> 撮影モードを使いこなす 21	≻付属のOLYMPUS Master 2を使う 43
▷ 撮影機能を使いこなす 23	> 使い方のヒント45
> 再生機能を使いこなす 26	
> 撮影に関連するメニュー 28	> <u>資料</u>
	> 索引59



Web 版 取扱説明書

オリンパスホームページにて作例写真を使った撮影テクニックを紹介しています。 http://www.olympus.co.jp/jp/imsg/webmanual/

設定操作は3種類

メニューで操作する

撮影や再生時に使う機能、また日時や画面表示設定など カメラの様々な設定はメニューで操作します。

SCENE モード (p. 21) によっては、選択できないメ ニューがあります。

例として [節電モード] の設定を説明します。

竹設定(撮影トップメニュー/再生トップメニュー)▶ 節電モード(サブメニュー 1) ▶ ON (サブメニュー 2)

1 MENU ボタンを押す。

4 手順2以降、1画 面前に戻るには、 MENU ボタンを押し ます。



撮影トップメニュー


2 ▼ 2 ▼ で目的のメニューを選び 圖 ボタンを押す。

押している間、説明 (メニューガイド) が 表示される項目があ ります。



使用するボタン MENU ボタン 十字ボタン (MENU DISP. 鳳 ボタン

3 \mathbf{Z} \mathbf び岡ボタンを押す。



- すばやく目的のサブメニューに移動するに は、のでページタブをハイライトさせてから、 ▼ 20 でページを移動し、 (でサブメニュー に戻ります。
- ② 園 ボタンを押すと、さらにメニューが表示さ れる機能があります。


4 ② ✓ で目的のサブメニュー2を選 び岡ボタンを押す。

設定が確定して1画面前に戻ります。





5 MENU ボタンを押して設定を終える。



FUNC メニューで操作する (p. 25)

撮影時によく使うメニュー機能は、FUNC メニューを使うと、少ない 手順で設定できます。

圖 ボタン (p. 25)



メニューインデックス

撮影に関連するメニュー

撮影モードで設定することができます。



撮影トップメニュー


① ◆ 画質	. p.28
ホワイトバランス	p.29
ISO 感度	p.29
静止画録音 /	
ムービー録音	p.29
パノラマ	p.30
顔検出	p.30
③ ★ SCENE	p.31

④ りセット	. p.31
⑤ □ P/AUTO	
⑥ 砂 消音モード	p.37
⑦ 纤 設定	
内蔵メモリ初期化/	
カード初期化	. p.35
データコピー	. p.35
● (言語設定)	p.35
ピクセルマッピング	p.35

♠₽/▶	p.35
撮影モード保持	p.36
メニュー色設定	p.36
操作音	p.36
モニタ調整	p.36
日時設定	p.36
ビデオ出力	p.37
節電モード	p.37
⑧ ((骨)) ぶれ軽減	p.31

再生・編集・プリントに関連するメニュー

再生モードで設定することができます。



再生トップメニュー


① 旦 スライドショー	
② ★ ポケット写真③ ★ 編集	p.32
リサイズ	
トリミング	p.32

④ ト 再生メニュー	
プロテクト	p.33
回転表示	p.33
録音	p.33
⑤ 前消去	p.33


⑥ 闷 消音モードp.37
⑦ ff 設定*
*「撮影に関連する
メニュー」と同じ
⑧ 凸 プリント予約p.41

各部の名前

カメラ本体



1	ストラップ取付部p.14	5	フラッシュp.23
2	マルチコネクタp.37, 38, 43	6	レンズp.49, 57
3	電池/カードカバーp.15	7	録音マイクp.29, 33
4	セルフタイマーランプp.24	8	三脚穴p.55





1	POWER ボタンp.18
2	☆ボタン(撮影)p.19
3	カードアクセスランプp.5
4	▶ボタン(再生)p.19
5	液晶モニタp.18, 45
6	MENU ボタンp.3
7	IÖI/≌ボタン(LCDブースター/
	消去)p.24/p.20, 27, 33
8	シャッターボタンp.18
9	ズームボタンp.23

10	DISP./? ボタン(表示切替/	
	メニューガイド)p.25, 26/p.2	1
11	圖ボタンp.	3
12	十字ボタンp.	3
	☑/□ボタン(露出補正/	
	プリント)p.23/p.38, 4	
	₩ ボタン(マクロ)p.2	
	ら ボタン(セルフタイマー)p.2	
	∳ ボタン(フラッシュ)p.2	3

液晶モニタ

撮影モード表示







1	撮影モード	p.18
2	フラッシュモード	p.23
3	消音モード	p.37
4	マクロ/スーパーマクロ	p.24
5	AFロック	p.21
6	電池残量	p.14
7	フラッシュ発光予告	
	手ぶれ警告・フラッシュ充電	p.23,45
8	AFターゲットマーク	p.18
9	録音	p.29

10	撮影可能枚数/	
	撮影可能時間	p.18/p.22
11	使用メモリ	p.51
12	セルフタイマー	p.24
	絞り値	
14	シャッター速度	p.18
15	露出補正	p.23
16	圧縮モード/フレームレート	p.28
17	画像サイズ	p.28
18	ISO感度	p.29
19	ホワイトバランス	p.29

再生モード表示





1	消音モード	p.37
2	プリント予約/枚数	p.41/p.40
3	録音	p.33
4	プロテクト	p.33
5	電池残量	p.14
6	絞り値	p.18
7	露出補正	p.23
8	ホワイトバランス	p.29
9	画像サイズ	

10	ファイル番号
11	コマ番号/
	再生時間/録画時間p.19/p.20
	使用メモリp.51
13	圧縮モード/フレームレートp.28
14	ISO感度p.29
15	日時p.17
16	シャッター速度p.18



各部の名前 6
カメラ本体6
液晶モニタ8
カメラを準備する 14
箱の中身を確認する
撮影する・再生する・消去する 18
カメラまかせで撮影する(AUTO モード)
撮影モードを使いこなす 21
撮影シーンに合ったモードを使う(SCENEモード)
撮影機能を使いこなす 23
ズームを使う 23 フラッシュを使う 23 明るさを調節する(露出補正) 23 近づいて大きく撮る(マクロ撮影) 24 セルフタイマーを使う 24 液晶モニタを明るくする(LCDブースター) 24 撮影情報表示を切り替える 25 FUNCメニューを使う 25
再生機能を使いこなす 26
インデックス再生・クローズアップ再生 26 画像情報表示を切り替える 26 ポケット写真を再生する 27

撮影に	関連するメニュー	28
	用途に合わせて画質を選ぶ[��画質] 自然な色合いに調整する[ホワイトパランス] 撮影感度を選ぶ[ISO感度] 静止画撮影時に音声を録音する[静止画録音] ムービー撮影時に音声を選ぶ[ムービー録音] パノラマ撮影をする[パノラマ] 顔にピントを合わせて撮る[顔検出] PまたはAUTOモードで撮る[種中)/AUTO] 撮影シーンに合ったモードを選ぶ[*g SCENE] ぶれ軽減モードで撮る[��]がれ軽減] 撮影機能を初期設定に戻す[★]リセット]	
再生・	編集・プリントに関連するメニュー	
	静止画を自動再生する[□スライドショー] お気に入りの画像を内蔵メモリに登録する[★ポケット写真] 画像のサイズを変える[リサイズ] 画像の一部を切り出す[トリミング] 画像を消去できないようにする[プロテクト] 画像を回転させる[回転表示] 静止画に音声を追加する[静止画録音] 画像を消去する[値 消去] 画像データに印刷設定を記録する[凸 プリント予約]	
カメラ	の設定に関連するメニュー	35
	データを完全に消去する[内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] 内蔵メモリからカードへ画像をコピーする[データコピー]	35 35 35 35 36 36 36 36 36
	カメラの電子音を鳴らさない[37

プリン	トする 3	8
2	ダイレクトプリント(PictBridge)	38
	プリンタの標準設定で画像をプリントする[かんたんプリント]	
	プリンタの設定を変えてプリントする[カスタムプリント]	
	プリント予約(DPOF)	
	コマずつプリント予約する[1コマ予約]	
	- ニー・ファップ	
	すべてのプリント予約を解除する	
	コマずつプリント予約を解除する	
	- () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - () - ()	
付属の	DLYMPUS Master 2 を使う 4	3
(OLYMPUS Master 2の動作環境とインストール	43
	カメラをパソコンに接続する	
	DLYMPUS Master 2を起動する	
	DLYMPUS Master 2を使う	
	OI YMPUS Master 2を使わずに画像をパソコンに取り込み保存する	
Ì		
使い方の	のヒント 4	5
Ė	故障かな?と思ったら	45
	エラーメッセージ	46
拒	最影のヒント	47
	ピント	47
	手ぶれ	47
	露出(明るさ)	47
	色合い	48
	画質	48
	電池	48
Ē	再生・編集のヒント	48
	再生	
	編集	48

資料	49
アフターサービス	49
お手入れ	49
カメラの保管	49
電池/充電器について	49
海外での使用について	50
xD-ピクチャーカード(カード)を使う	50
microSDアタッチメントを使う	52
安全にお使いいただくために	
製品の取り扱いについてのご注意	53
電池についてのご注意	
充電器についてのご注意	54
使用上のご注意	55
仕様	

索引

59

カメラを準備する

箱の中身を確認する




その他の付属品: 取扱説明書(本書)、保証書

ストラップを取り付ける



② 最後にストラップを少し強めに引っ張り、 抜けないことを確認してください。

電池を充電する



- お買い上げのとき、電池は十分に充電さ れていません。お使いになる前に、充電 ランプが消えるまで(約5時間)電池を充電 してください。
- ② 電池と充電器については「電池/充電器につ いて」(p. 49)をご覧ください。

電池の充電時期


次のエラーメッセージが表示されたら電池 を充電してください。




エラーメッセージ

電池と×D-ピクチャーカード™ (別売)を入れる

xD-ピクチャーカードおよびmicroSDア タッチメント以外は、絶対にカメラに入 れないでください。






- ② 電池は骨を電池ロックノブ側にして▼側から入れてください。
 電池の外装にキズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂のおそれがあります。
- ② 電池ロックノブを矢印の向きに押しながら電池を入れます。
- ② 電池を取り出すには、電池ロックノブを 矢印の向きに押してロックを外してから 取り出します。


3





- 「内蔵メモリとxD-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画)/撮影可能時間(ムービー)」(p. 51)

xD-ピクチャーカードを取り出すには




カチッと音がするまでカードを押しこみ、 ゆっくり戻してから、カードをつまんで 取り出します。

microSDカード/microSDHC カード(別売)を使う

microSDアタッチメントを使うと、 microSDカード/microSDHCカード(以降 microSDカードと呼びます)を使って撮影 することができます。

「microSDアタッチメントを使う」 (p. 52)

1 microSDカードを取り付ける。



2 microSDアタッチメントをカメラに入 れる。



microSDカードを取り外すには




まっすぐに引き抜きます。


 microSDアタッチメントおよびmicroSD カードのコンタクトエリアには直接手を 触れないでください。

十字ボタンと操作ガイド

各種設定やムービー再生の画面中に表示さ れる△▽⟨▷、▲ 🖸 🗹 🖸 は、十字ボタン を使うことを示しています。



画面下部に表示される操作ガイドは、 MENUボタンや圏ボタン、ズームボタン、 俗ボタンを使うことを示しています。



操作ガイド


日時を設定する

ここで設定した日時は、撮影した画像の ファイル名、日付プリントなどに反映され ます。

- 1 POWERボタンを押して電源を入れる。
 - 日時を設定していないと、日時設定画面が表示されます。



日時設定画面



3 (を押して[年]を確定する。



- 4 手順2、3と同様に、マンシ 例と圏ボタンで[月]、[日]、[時刻] (時、分)、 [年/月/日] (日付の順序)を設定する。
 - **②** 0秒の時報に合わせて圖ボタンを押すと、 正確に時刻を合わせることができます。
 - ② 設定した日時を変更するときは、メニューから設定します。 [日時設定] (p. 36)

表示言語を切り替える

液晶モニタに表示される、メニュー表示や エラーメッセージの言語を選ぶことができ ます。


1 MENUボタンを押し、▼2500で 「竹設定」を選ぶ。



<u>2</u> 圖ボタンを押す。



3 ② 20で[♣(三]]を選び、圖ボタンを押す。



4 ② ② で言語を選び、 圏ボタンを押す。

5 MENUボタンを押す。

撮影する・再生する・消去する

カメラまかせで撮影する (AUIOモード)

メニューで詳細設定をしなくても、シャッターボタンを押すだけで撮影できるフルオートモードです。


1 POWERボタンを押して電源を入れる。




撮影可能枚数(p. 51) 液晶モニタ(撮影待機画面)

- ✔ AUTO モード表示ではないときは、以下の 手順で切り替えてください。
- (1) 圏ボタンを押す。

現在の撮影モード表示



- ② (図) / ⑤ で現在の撮影モード表示を選んでから、 ◎ ④ で AUTO を選ぶ。
- ③ 岡ボタンを押す。



- 3 シャッターボタンを半押しして、撮り たいもの(被写体)にピントを合わせる。
 - 被写体にピントが合うと露出が固定され (シャッター速度、絞り値が表示され)、AF ターゲットマークが緑色に点灯します。
 - AFターゲットマークが赤く点滅したときは、ピントが合っていません。もう一度やり直してください。



シャッター速度 絞り値

(P) 「ピント」 (p. 47)

4 カメラが揺れないよう、シャッターボタンを静かに全押しして撮影する。



撮影確認画面

撮影中に画像を再生するには

▶ボタンを押すと、画像を再生できます。 撮影に戻るには、 (2) / 本ボタンを押すか、 シャッターボタンを半押ししてください。

ムービーを撮影するには 「ムービーを撮る(鉛モード)」(p. 22)

撮影が終わったら


POWERボタンを押して電源を切ってください。

撮った画像を再生する

1 ▶ボタンを押す。



再生画像 コマ番号



ムービーを再生するには

ムービーを選び、厵ボタンを押します。



ムービー

√ ムービー撮影時に記録した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

ムービー再生中の操作

早送り: (を押している間、早送りをしま す。

巻き戻し: Pを押している間、巻き戻しを

します。

一時停止: 圖ボタンを押します。



頭出し/コマ送り:一時停止中に ② で先頭 のコマを、こで最後尾のコマを表示しま す。

(を押している間再生し、)を押している 間逆再生します。

ふボタンで再生を再開します。



一時停止中

ムービー再生を中止するには MENUボタンを押します。

再生中の画像を消去する (1コマ消去)

1 消去する画像の再生中に給ボタンを押 す。



2 ▼で「消去」を選び、
、
、
ぶがりした押す。

② [前消去] (p. 33)

撮影モードを使いこなす

撮影シーンに合ったモードを使う (SCENEモード)

- ② [★2 SCENE] (p. 31)
- 1 MENUボタンを押す。



- ②ボタンを押している間、選ばれているモードの説明が表示されます。
- 3 国/のでシーンに合った撮影モードを 選び、岡ボタンを押して確定する。

設定した **_** シーンモードの アイコン



水中撮影をするには(FE-360/X-875/ C-570のみ)

- [**\\$**1水中ワイド**1**]、[**\\$**2水中ワイド**2**] ^{*1}、 [◆水中マクロ]を選びます。
- が水プロテクタを使用してください。

水中撮影でピント位置を固定するには (AFロック)(FE-360/X-875/C-570のみ)

[**\$**1水中ワイド**1**]、[◆水中マクロ]のときに<u>⟨</u>**5**を押します。

(AFL) マーク



最適な絞り値とシャッター速度で 撮る(Pモード)

カメラまかせの撮影をしながら、必要に応じて露出補正やホワイトバランスなど多彩な撮影メニュー機能を変更できます。

1 ⋒ボタンを押す。

現在の撮影モード表示





2 で現在の撮影モード表示を選んでから、 MでPを選ぶ。

.3 岡ボタンを押す。




ぶれ軽減モードを使う ((ペラ)) モード)

撮影時の手ぶれや被写体ぶれを軽減します。

1 ⋒ボタンを押す。

現在の撮影モード表示



- でから、日で(ペー))を選ぶ。
- 3 圏ボタンを押す。



ドで設定した機能は、一部を除き切り替 えた撮影モードの初期設定に変わります。

ムービーを撮る(台モード)

撮影モード表示が発になっていること を確認する。



- ② 留が表示されていないときは留/●ボタ ンを押します。
- 2 シャッターボタンを半押しして、撮り たいものにピントを合わせてから、そ のまま静かに全押しして撮影をはじめ る。



撮影可能時間 (p. 51)

- 3 シャッターボタンを静かに全押しして 撮影を終了する。
 - 介 音声を同時に録音します。
 - ・
 音声録音中はデジタルズームのみ可能で す。光学ズームで撮影したい場合は、「ムー ビー録音] (p. 29)を「OFF」にしてくださ
 - ② 静止画撮影に戻るときは器/▲ボタンを 押します。

撮影機能を使いこなす

ズームを使う

ズームボタンを押して撮影する範囲を調節します。


広角(W)側を押す 望遠(T)側を押す





ズームバー


- * 光学ズーム:3倍、デジタルズーム:4倍
- ② 望遠側のズーム撮影の際には、(ペー)モード (p. 31)を使うことをおすすめします。
- ズームバー表示の違いでデジタルズーム の設定がわかります。



フラッシュを使う

撮影状況や表現方法に合わせてフラッシュ 機能を選びます。

1 ≰ボタンを押す。




2 00で設定項目を選び、圖ボタンを押して確定する。

項目	説明
オート発光	暗いときや逆光のとき、フラッシュが自動的に発光します。
赤目軽減	予備発光を行い、目が赤く写る のを軽減します。
強制発光	フラッシュが必ず発光します。
発光禁止	フラッシュは発光しません。

明るさを調節する(露出補正)

撮影モードで、カメラが調節した標準的な明るさ(適正露出)を、撮影意図に応じて明るくしたり暗くしたりできます。

1 ☑ボタンを押す。



露出補正値

2 ② Co M で好みの明るさの画像を選び、
岡ボタンを押す。

近づいて大きく撮る(マクロ撮影)

被写体に接近しても、ピントが合い大きく 写すことができます。

1 ₩ボタンを押す。



2 例で設定項目を選び、圖ボタンを押し て確定する。

項目	説明
OFF	マクロモードを解除します。
マクロ	被写体に10cm ^{*1} (60cm ^{*2})ま で接近して撮影できます。
スーパーマクロ*3	被写体に5cmまで接近して撮 影できます。

^{*1} ズームが最もW (広角)側にあるとき。

 スーパーマクロ撮影のときは、フラッシュ (p. 23)とズーム (p. 23)は設定できませ h.

セルフタイマーを使う

シャッターボタンを全押しした後、時間を 空けて撮影します。

1 **心**ボタンを押す。



2 マンで設定項目を選び、 圏ボタンを 押して確定する。

項目	説明
OFF	セルフタイマーを解除します。
ON	セルフタイマーランプが約10 秒点灯し、さらに約2秒点滅し た後、シャッターが切れます。

セルフタイマーは撮影のたびに設定しな。 おしてください。

動作中のセルフタイマーを中止するには ○ボタンをもう一度押します。

液晶モニタを明るくする **(**LCD**ブースター)**

IÖIボタンを押すと、液晶モニタが明るくな ります。10秒間何も操作しないと、元の明 るさに戻ります。

[&]quot; ズームが最もT (望遠)側にあるとき。

^{*3} ズームは自動的に固定されます。


撮影情報表示を切り替える

画面上の情報表示を消したり、構図を確認 するために罫線を表示するなど、状況に応 じて画面表示を切り替えることができます。

DISP.ボタンを押す。

押すたびに撮影情報表示が切り替わります。 「撮影モード表示」(p. 8)

通常



FUNC**メニューを使う**


AUTO/P/(ペー))/SCENEの撮影モードの切り替 えができます。

¶ SCENEは撮影トップメニューの [**5** SCENE] (p. 31)で選択したシーンモー ドに切り替わります。

また以下のメニュー機能を、すばやく呼び 出して設定することができます。

- [ホワイトバランス] (p. 29)
- [ISO感度] (p. 29) [€:画質] (p. 28)

1 ⋒ボタンを押す。



項目を選び、圏ボタンを押して確定す る。

再生機能を使いこなす


インデックス再牛・クローズアッ プ再生

インデックス再生では、すばやく目的の画 像を選ぶことができます。クローズアップ (最大で10倍)再生では画像を細部まで確認 することができます。

(W T)

<u>1</u> ズームボタンを押す。













クローズアップ再牛で 画面をスクロールするには ▼ZoNので再生位置を移動できます。

と、選んだ画像の1コマ再生に戻ります。

画像情報表示を切り替える

撮影時の設定内容を切り替えて表示するこ とができます。

1 DISP.ボタンを押す。

申すたびに画像情報表示が切り替わります。

诵常





▲ 表示オフ



ポケット写真を再生する

お気に入りの画像(最大9枚)を内蔵メモリに登録できます。

- ♪ 登録した画像は内蔵メモリを初期化して も消去されません。
- 1 画像をポケット写真として登録する。
 - 「お気に入りの画像を内蔵メモリに登録する[★ポケット写真]」(p.32)
- 2 再生中にMENUボタンを押す。
- 4 **②** こうで[見る] を選び、 圏ボタンを押す。



5 アノマンのでポケット写真を選ぶ。

連続再生するには(スライドショー)

 ポケット写真を再生中にMENUボタンを 押す。



ポケット写真を追加登録するには

- ポケット写真を再生中にMENUボタンを 押す。
- ② ② / ⑤ で[ポケット写真追加]を選び、 圖ボタンを押す。
- ③ で登録する画像を選び、圖ボタンを 押す。

登録した画像を消去するには

- ① **② ② ③** でポケット写真を選び、**公** ボタンを押す。
- ② ② で[消去]を選び、圖ボタンを押す。
- √ ポケット写真(内蔵メモリに登録した画像)を消去しても、元の画像は消去されません。

通常の再生に切り替える

- ① ポケット写真再生中にMENUボタンを押す

撮影に関連するメニュー

撮影モードのとき設定することができます。

② 20/ □ は、その機能が設定できるモードを表しています。

は、初期設定を表します。

用途に合わせて画質を選ぶ[◆・画質]

4.	画些
4::	四貝

AUTO P SCENE AUTO

静止画

✔ JPEG (圧縮)画像は、そのままパソコンなどで閲覧、印刷できます。

サブメニュー1	サブメニュー 2	用途
	8M (3264×2448)	A3サイズで印刷する。
	5M (2560×1920)	A4サイズで印刷する。
	3M (2048×1536)	A4サイズ以下で印刷する。
画像サイズ	2M (1600×1200)	A5サイズで印刷にする。
	1M (1280×960)	はがきサイズで印刷する。
	VGA (640×480)	テレビで見たり、メールやホームページで使用する。
	16:9 (1920×1080)	風景などの被写体でワイド感を表現したり、ワイドテレビで見
		ි ම
圧縮モード	ファイン	高画質で閲覧、印刷する。
圧陥モート	ノーマル	標準画質で閲覧、印刷する。

ムービー

サブメニュー1	サブメニュー 2	用途
画像サイズ	VGA (640×480) / QVGA (320×240)	画像のサイズと粗さに応じて画質を選びます。フレームレート
フレームレート	130130fps ⁻¹ / 115115fps ⁻¹	の数値が大きい方が滑らかな画像になります。

^{*1} コマ/秒

自然な色合いに調整する [ホワイトバランス]

▲撮影メニュー ▶ ホワイトバランス

₽/ C : P SCENE & (4)

サブメニュー2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自 動的に調整する。
淤 晴天	晴れた屋外で撮影する。
△曇天	曇った屋外で撮影する。
♣電球	電球の灯りで撮影する。
端 蛍光灯1	昼光色の蛍光灯の灯り(家庭用 照明器具など)で撮影する。
尝 蛍光灯2	昼白色の蛍光灯の灯り(デスクスタンドなど)で撮影する。
端 蛍光灯3	白色の蛍光灯の灯り(オフィス など)で撮影する。

撮影感度を選ぶ[ISO感度]

☆撮影メニュー ► ISO感度

₽/**△ (** : **P**

✔ ISO感度は、数値が小さいほど感度は低くなりますが、十分に明るいシーンではシャーブな画像を撮ることができます。また数値が大きいほど感度は高くなり、暗いシーンでも速いシャッター速度で撮影ができます。ただし感度が高くなるにつれ電気的なノイズが増え、画像が粗くなります。

サブメニュー2	用途
オート	撮影シーンに応じてカメラが自 動的に調整する。
64/100/200/ 400/800/1000	ISO感度を数値に固定する。

静止画撮影時に音声を録音する [静止画録音]

____ 最影メニュー ▶ 静止画録音

サブメニュー2	用途
O	録音しない。
ON	撮影後、自動的に約4秒間録音 する(撮影メモとしてコメント などを録音すると便利です)。

- 録音するときは、カメラの録音マイク (p. 6)を音源に向けてください。
- ② [静止画録音]で記録した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

ムービー撮影時に音声を選ぶ [ムービー録音]

▲ 撮影メニュー ▶ ムービー録音

₩/🗖 🗀 : ₩

サブメニュー 2	用途
OFF	録音しない。
ON	ムービー撮影時に録音する。

- 【 「ムービー録音]を[ON]にすると、デジタルズームのみ可能です。光学ズームで撮影したい場合は、[ムービー録音]を[OFF]にしてください。
- ◆ [ムービー録音]で記録した音声は、カメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

パノラマ撮影をする[パノラマ]

▲撮影メニュー ▶ パノラマ

₽/ C : P SCENE (< !)

OLYMPUS Master 2 (付属のCD-ROMに収録)を使って、パノラマ画像を作成するための撮影をします。

- パノラマ撮影には必ず当社製のxD-ピクチャーカードをお使いください(他社のカードではパノラマ撮影はできません)。
- ピント、露出(p. 23)、ズーム位置(p. 23)、[ホワイトバランス] (p. 29)は、1枚目の撮影で固定 かれます。
- √ フラッシュ (p. 23)は③ (発光禁止)に固定されます。
- ② シャッターボタンを押して1コマ目を撮影し、2コマ目の構図で構える。
 - ガイド枠を目安に、隣り合う2コマの画像が重なる構図で構えます。



- ③ 手順②を繰り返して必要なコマ数を撮影し、最後に圖ボタンを押す。
- ② 警告マーク®が表示されると、それ以上撮影を続けられません。最大10コマまでパノラマ撮影が可能です。
- パノラマ写真の合成手順はOLYMPUS Master 2のヘルプをご覧ください。

顔にピントを合わせて撮る[顔検出]

▲撮影メニュー ▶ 顔検出

₽/ C CENE (

サブメニュー2	用途
OFF	顔検出しない。
ON*1	人物を撮影する(カメラが自動的に顔を検出しピントを合わせます。

¹ 被写体によっては、枠が現れなかったり、現れるまでに時間がかかることがあります。

PまたはAUTOモードで撮る[º◙ P/AUTO]

P/AUTO

₽/ C : SCENE ((*))

(ペー))モードまたはSCENEモードに設定しているときに[□ローア/AUTO]を選ぶと、PまたはAUTOモードになります。

撮影シーンに合ったモードを選ぶ 「*2 SCENE1

ಶ₂ SCENE

₽/ C SCENE

◆ SCENEモードには、撮影シーン別に最適な 撮影設定がプログラムされています。そ のため、モードによっては後から設定を 変更できない機能があります。

サブメニュー1	用途
 ポートレート/● 風景/な 夜景&人物'/ 本 夜景&人物'/ マボーツ/戸屋内撮影/サキャンド//● 自分撮り/	撮影シーンに合った
当夕日'/● 打ち上げ花火'/ ブラス越しパ 料理/ 文書/本 オークション/ ** 水中ワイド1'2/ ** 水中ワクロ'2	モードで撮影する。

[&]quot;被写体が暗いときは、ノイズリダクション機能 が自動的に働きます。そのときは撮影時間が通 常の2倍になり、その間次の撮影はできません。 FE-360/X-875/C-570のみ

モードを選ぶには 「撮影シーンに合ったモードを選ぶ (SCENEモード)」(p. 21)

ぶれ軽減モードで撮る[(ペラ))ぶれ軽減]

((ペー)))ぶれ軽減

ho

AUTO P SCENE

Pモード、AUTOモードまたはSCENEモードに設定しているときに(M)がれ軽減]を選ぶと、(M)・モードになります。 設定しているモードが(M)・のときは、(M)・がれ軽減]を選んでもモードは変わりませ

撮影機能を初期設定に戻す♪リセット】

♪リセット

AUTO P SCENE AUTO P SCENE ₩ 🖑

サブメニュー1	用途
実行	以下のメニュー機能を初期設定 に戻す。 ・フラッシュ (p. 23) ・露出補正(p. 23) ・マクロ(p. 24) ・セルフタイマー (p. 24) ・[◆・画質] (p. 28) ・[梦& SCENE] (p. 31) ・撮影情報表示(p. 25) ・[季温影メニュー]内の機能 (p. 28~31)
中止	現在の設定を残す。

再生・編集・プリントに関連するメニュー

画像の再生中に設定することができます。

静止画を自動再生する[旦スライドショー]

□スライドショー

スライドショーをはじめるには

① ムービー撮影時に記録した音声は、スライドショー中にカメラでは再生されません。記録した音声を聞く場合は、テレビまたはパソコンに接続して再生してください。

お気に入りの画像を内蔵メモリに登録する [★ポケット写真]

- ★ポケット写真
 - 画像は9枚まで登録できます。
 - √ 「ポケット写真を再生する」(p.27)

画像をポケット写真として登録するには

- ① ② ふで「登録」を選び、 過ボタンを押す。
- ② りので登録する画像を選び、圏ボタンを押す。
 - 選んだ画像は別画像として内蔵メモリ に登録されます。



- ② 登録した画像は、内蔵メモリを初期化しても消去されません。
- ② 登録した画像は、編集、印刷、カードへのコピー、パソコンへの転送・パソコンでの再生ができませか。

画像のサイズを変える[リサイズ]

場編集 ▶ リサイズ

サブメニュー2	用途
VGA 640×480	大きいサイズで撮った画像を、 メール添付用などのために小さ い別画像として保存する。
QVGA 320×240	い別画像として保存する。

画像の一部を切り出す[トリミング]

_ 🔏編集 ▶ トリミング

- 1 で画像を選び、圖ボタンを押す。



トリミング枠・

- ③ 岡ボタンを押す。
 - 編集した画像が、別画像として保存されます。

画像を消去できないようにする [プロテクト]

▶再生メニュー ▶ プロテクト

 プロテクトされた画像は[1コマ消去] (p. 20)、[選択消去] [全コマ消去] (p. 33) では消去できませんが、[内蔵メモリ初期 化] / [カード初期化] (p. 35)を行うと消去されます。

サブメニュー2	用途
	画像を消去できる状態にする。
	内蔵メモリ/カードの初期化以 外の方法で消去できないように 画像を保護する。

- 1 00で画像を選ぶ。
- で[ON]を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して 保護する設定を続け、最後に蠠ボタン を押す。

画像を回転させる[回転表示]

▶再生メニュー ▶ 回転表示

サブメニュー2	用途
≟ +90°	画像を時計回りに90°回転させて表示する。
– 0°	画像を回転させずに表示する。
₽ −90°	画像を反時計回りに90°回転 させて表示する。

- 1 回で画像を選ぶ。
- ② ② / で回転方法を選ぶ。
- ③ 必要に応じて手順①、②を繰り返して他の画像にも続けて設定を行い、最後に刷ボタンを押す。
- 【② [回転表示]の設定は電源を切った後も保持されます。

静止画に音声を追加する[静止画録音]

▶ 再生メニュー ▶ 静止画録音

サブメニュー2	用途
実行	静止画の再生中に約4秒間、音声を追加(録音)する(撮影メモとしてコメントなどを録音すると便利です)。
中止	録音しない。

- ① 同で画像を選び、 圏ボタンを押す。
- ② 録音マイクを音源に向ける。



- ③ マンで[実行]を選び、 圏ボタンを押す。
 - 録音がはじまります。

画像を消去する[而消去]

后消去

サブメニュー1	用途
	画像を1コマずつ選びながら消去する。
全コマ消去	内蔵メモリまたはカードの画像 すべてを消去する。

- 小蔵メモリの画像を消去するときは、カードをカメラに入れないでください。
- カード内の画像を消去するときは、あらかじめカードをカメラに入れてください。

[選択消去]するには

- ② Zo で[選択消去]を選び、 圖ボタンを押す。



- ③ 手順②を繰り返して消去する画像を選び、最後に給ボタンを押す。
- (4) (国) で[決定] を選び、 圏ボタンを押す。
 - ✓マークをつけた画像が消去されます。

[全コマ消去]するには

- ② ② で[消去]を選択し、過ボタンを 押す。

画像データに印刷設定を記録する [△プリント予約]

_____プリント予約

- プ「プリント予約(DPOF)」(p. 41)
- √プリント予約はxD-ピクチャーカードに記録された静止画だけに設定できます。

カメラの設定に関連するメニュー

データを完全に消去する [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化]

竹設定 ▶ 内蔵メモリ初期化/カード初期化

- ② 初期化の前には、大切なデータが記録されていないことを確認してください。
- 割社製以外のカードやパソコンで初期化 したカードは、必ずこのカメラで初期化 してからお使いください。

サブメニュー2	
する	内蔵メモリ"またはカードの画像データ(プロテクトをかけた画像を含む)を完全に消去する。
しない	初期化をキャンセルする。

^{*1} 内蔵メモリを初期化するときは、カードを取り 出しておいてください。

内蔵メモリからカードへ画像をコピーする [データコピー]

竹設定 ▶ データコピー

サブメニュー2	用途
する	内蔵メモリの画像データをカー ドにコピーする。
しない	コピーをキャンセルする。

② データコピーは時間がかかります。データコピーの際には十分に残量がある電池をお使いください。

表示言語を切り替える[�イ三]

YT設定 ▶ Q.囯

√ 「表示言語を切り替える」p. 17

サブメニュー2	用途
	液晶モニタに表示されるメニューやエラーメッセージの言語を選ぶ。

✔ OLYMPUS Master 2を使って、表示する 言語を増やすことができます。詳しくは OLYMPUS Master 2のヘルブをご覧くだ さい。

CCDと画像処理機能を調整する [ピクセルマッピング]

竹設定 ▶ ピクセルマッピング

- √ この機能は、すでに工場出荷時に調整済みのため、お買い上げ後すぐに調整する必要はありません。調整は、年に一度を目安として行ってください。
- 最適な効果を得るため、撮影・再生直後より約1分以上時間を置いて実行してください。処理中にカメラの電源を切ってしまったときは、必ずもう一度実行してください。

CCDと画像処理機能を調整するには

[スタート] (サブメニュー 2)表示中に圖 ボタンを押す。

● カメラがCCDと画像処理機能のチェックと 調整を同時に行います。

☆ボタン/トボタンで電源を入れる 「内舎/ト]

ff設定 ▶ ♠鈴/▶

サブメニュー2	用途
起動する	紹/●を押すと電源が入り、撮影モードで起動します。●を押すと電源が入り、再生モードで起動します。
起動しない	電源は入りません。電源を入れるときはPOWERボタンを押してください。

電源を切る前の撮影モードを保持する [撮影モード保持]

竹設定 ▶ 撮影モード保持

サブメニュー2	用途
しない	AUTO モードで起動する。
する	POWERボタンを押したときに、電源を切る直前の撮影モードで起動する。

- 【 [する]に設定すると、撮影モード以外に も、以下の機能の設定も保持します。
 - フラッシュ
- マクロ
- 露出補正 • ホワイトバランス
- ISO感度
- 静止画録音
- 顔検出

- ✔ Pモード、[画質]、SCENE以外の撮影に関 する設定は、電源を切ると初期設定に戻 ります。

メニュー画面の色や背景を選ぶ [メニュー色設定]

竹設定 ▶ メニュー色設定

サブメニュー2	用途
	好みに合わせてメニュー画面の 色や背景を選ぶ。

カメラの操作音を設定する[操作音]

YT設定 ▶ 操作音

サブメニュー2	用途
OFF/ON	ボタンの操作音/カメラの警告 音の有無を選ぶ。

液晶モニタの明るさを調整する [モニタ調整]

纤設定 ▶ モニタ調整

サブメニュー2	用途
明るい/標準	周囲の明るさに応じて、見やす い液晶モニタの明るさを選ぶ。

日付・時刻を設定する[日時設定]

竹設定 ▶ 日時設定

✔ 「日時を設定する」(p. 17)

日付の表示順序を選ぶには

 分 | を設定中に優を押し、 付の表示順序を選ぶ。




テレビに合わせて映像信号方式を選ぶ[ビデオ出力]

竹設定 ▶ ビデオ出力

サブメニュー2	用途
NTSC	日本、北米、台湾、韓国などでカメラをテレビに接続して再生する。
PAI	ヨーロッパ諸国、中国などでカメラをテレビに接続して再生する。

カメラの画像をテレビで再生するには

① テレビとカメラを接続する。



- ② カメラで、接続するテレビの映像信号方式と同じ方式を選ぶ([NTSC] / [PAL])。
- ③ テレビの電源を入れて「入力」を「ビデオ(カメラを接続した入力端子)」に切り替える。
- -・ テレビの入力切り替えについては、テレビの取扱説明書をご覧ください。
- ◆ テレビの設定によっては、画像や情報表示の一部が欠けて見えることがあります。

使わないときに電池の消費を抑える [節電モード]

行設定 ▶ 節電モード

サブメニュー 2	用途		
OFF	[節電モード]を解除する。		
ON	撮影中に約10秒間カメラを操作しないとき、液晶モニタを自動的に消すなどして電池の消費を抑える。		

節電モードから復帰するには

いずれかのボタンを操作します。

カメラの電子音を鳴らさない [-№消音モード]

心消音モード

サブメニュー1	用途
OFF	ボタンの操作音/シャッターボタンの操作音/カメラの警告音/画像を再生するときの音量を鳴らす。
ON	電子音(操作音、シャッター音、 警告音)、再生音を鳴らさない。

【》[操作音] (p. 36)

プリントする

ダイレクトプリント (PictBridge*1)


PictBridge対応プリンタにカメラを接続して、撮影した画像を直接プリントすることができます。

お使いのプリンタがPictBridgeに対応しているかどうかは、プリンタの取扱説明書でで確認ください。

- ¹ PictBridgeとは、異なるメーカーのプリンタとデジタルカメラを接続し、画像を直接プリントすることを目的とした規格です。
- √ プリントできる用紙の種類、用紙やイン クカセットの取り付け方は、お使いのプ リンタの取扱説明書でご確認ください。

プリンタの標準設定で画像をプリ ントする[かんたんプリント]

- 1 プリントする画像を液晶モニタに表示する。
 - 【● 「撮った画像を再生する」(p. 19)
 - 電源オフの状態からもプリントをはじめることができます。手順2の後、▼200で「かんたんプリント」を選んで風ボタンを押し、○●で画像を選んでから手順3へ進みます。



- 3 品ボタンを押してプリントをはじめる。
- 4 続けてプリントするときは、 №で画像 を選び、 □ボタンを押す。

プリントを終了するには

画像選択の画面が表示された状態でカメラとプリンタからUSBケーブルを抜きます。



プリンタの設定を変えてプリント する[カスタムプリント]

[かんたんプリント] (p. 38)の手順1、
 2を行い、圏ボタンを押す。



サブメニュー2	用途
プリント	手順6で選択する画像をプリントする。
全コマプリント	内蔵メモリ/カード中の全画像 をプリントする。
マルチプリント	1枚の用紙に同じ画像を複数レイアウトしてプリントする。
全コマ インデックス	内蔵メモリ/カード中の全画像 をインデックス(一覧)形式でプ リントする。
予約プリント*1	プリント予約の内容にしたがっ てプリントする。

- ¹ プリント予約された画像がないときは、[予約 プリント]は選択できません。「**プリント予約** (DPOF)」(p. 41)
- 4 **②** こうで[サイズ] (サブメニュー3) を選び、**④**を押す。
 - ② [ブリント用紙設定]画面が表示されない ときは、「サイズ]と[フチ] / [分割数]は ブリンタに固有の標準設定でブリントさ れます。



5 **国** / [フチ] / [分割数] の設定を 選び、 圖ボタンを押す。

サブメニュー 4 (フチ/分割数)	用途
有り/無し ^{*1}	用紙の周辺に余白をつけてプリントする(有り)。 用紙いっぱいにプリントする(無し)。
(分割数は プリンタにより 異なる)	手順3で[マルチプリント]を選 んだときのみ、分割数を選ぶ。

- *1 選択できる[フチ]の設定はプリンタによって異なります。
 - √ 手順4、5で「□標準設定」を選択すると、 プリンタに固有の標準設定でプリントされます。



6 回で画像を選ぶ。

7 表示している画像をプリント予約する ときは、**凸**を押す。

表示している画像の詳細設定を行うときは、人へを押す。

詳細な設定を行うには

② (1) (で設定を行い、 圏ボタンを押す。



サブ メニュー 5	サブ メニュー 6	用途
プリント 枚数	0 ∼ 10	プリントする画像の枚 数を選ぶ。
日付	有り/無し	画像に日付をプリント する(有り)。 画像に日付をプリント しない(無し)。
ファイル名	有り/無し	画像にファイル名をプ リントする(有り)。 画像にファイル名をプ リントしない(無し)。
トリミング	(設定画面に進む)	画像の一部を選んでプ リントする。

画像の一部を切り出すには [トリミング]

① ズームボタンでトリミング枠の大きさを選び、マン/の 00で枠を移動した後、 圖ボタンを押す。



- ② ② ごで[決定]を選び圏ボタンを押す。
- 8 必要に応じ手順6~7を繰り返して、プリントする画像の選択、詳細設定、 [1枚予約]をする。

9 刷ボタンを押す。




10 **②** ごで[プリント]を選び、圖ボタンを押す。

- 画像のプリントがはじまります。
- 全コマブリントモードの場合、「オプション 設定」を選択すると、「プリント情報設定」画 面が表示されます。
- プリントが終了すると、[プリントモード選 択画面]が表示されます。



プリントを中止するには

① [転送中]の表示中に圖ボタンを押し、▼図ン図ンで[中止]を選び、圖ボタンを押します。



11MENUボタンを押す。

12[USBケーブルを抜いてください]が表示されてから、カメラとプリンタから USBケーブルを抜く。

プ**リント予約(**DPOF^{*1})

プリント予約とは、カード内の画像にプリ ントする枚数や日付を印刷する指定を記憶 させることです。パソコンやカメラがな くても、プリント予約したカードだけで、 DPOF対応のプリンタやDPOF対応のプリ ントショップで簡単にプリントすることが できます。

- ¹ DPOFとは、デジタルカメラの自動プリン トアウト情報を記録するための規格です。
- プリント予約は、カードに記録された画 像にのみ設定することができます。あら かじめ画像が記録されているカードをカ メラに入れてからプリント予約をしてく ださい。
- 他のDPOF機器で設定したDPOF予約内 容をこのカメラで変更することはできま せん。予約した機器で変更してください。 また、このカメラで新たにDPOF予約を 行うと、他の機器で予約した内容は消去 されます。
- DPOF予約で予約できる枚数は、1枚の カードにつき999画像です。

1コマずつプリント予約する [1コマ予約]

- 1 ▶ボタンを押した後、MENUボタンを 押してトップメニューを表示する。
- 風ボタンを押す。



3 ▼27/5×で[1コマ予約]を選び、圖ボタ ンを押す。



4 Mで予約する画像を、
2 ✓ で予約 する枚数を選び、圖ボタンを押す。



画像の一部を切り出してプリントする には

手順4で圏ボタンを押す前にトリミングの 設定をする。「画像の一部を切り出すには [トリミング]」(p.40)

5 全/で[日時プリント]画面での設定 を選び、圖ボタンを押す。

サブメニュー2	用途
無し	画像のみをプリントする。
日付	画像と撮影年月日をプリントする。
時刻	画像と撮影時刻をプリントする。



6 ▼ かで「予約する」を選び、

「刷ボタン を押す。

カード内の画像を全て1枚ずつ プリント予約する[全コマ予約]

- 1 [1コマ予約] (p. 41)の手順1、2を行う。
- 2 ▼ 10 で「全コマ予約」を選び、 圏ボタ ンを押す。
- 3 [1コマ予約]の手順5~6を行う。
 - せん。

すべてのプリント予約を解除する

- 1 ▶ボタンを押した後、MENUボタンを 押してトップメニューを表示する。
- 2 **②** ✓ **③** √ で[プリント予約]を選び、 隠ボタンを押す。
- 3 [1コマ予約]、「全コマ予約]のいずれか を選び、圖ボタンを押す。



4 ▼ で[解除する]を選び、
ふボタン を押す。

1コマずつプリント予約を 解除する

- 1 [すべてのプリント予約を解除する] (p. 42)の手順1、2を行う。
- 2 図/S)で[1コマ予約]を選び、圖ボタ ンを押す。
- 3 ▼ で[解除しない]を選び、
 風ボタ ンを押す。
- 4 同で予約を解除する画像を選び、 ■ 25 で予約する枚数を [0] にする。
- 5 必要に応じて手順4を繰り返し、最後に 甌ボタンを押す。
- 6 ▼ / ▼ で [日時プリント] の設定を選 び、圖ボタンを押す。
 - プリント予約の設定が残っている画像に、 選択した設定が適用されます。
- を押す。

付属のOLYMPUS Master 2を使う

OLYMPUS Master 2**の動作** 環境とインストール

同梱のインストールガイドにしたがいイン ストールしてください。


カメラをパソコンに接続する

1 カメラの電源が切れていることを確認 する

- 液晶モニタが消灯している
- レンズが収納されている

2 カメラをパソコンに接続する。

自動的にカメラの電源が入ります。



▼ 接続するUSBポートの位置は、お使いの パソコンの取扱説明書でご確認ください。

3 **②** ∠ **③** で[**PC**]を選び、圖ボタンを押す。

はじめて接続するときは、パソコンがカメ ラを新しい機器として自動的に認識します。

Windows の場合

カメラがパソコンに認識され、設定終了の メッセージが表示されたら、「OK」ボタンを クリックして終了してください。カメラは「リ ムーバブルディスク」として認識されます。

Macintosh**の場合**

通常iPhotoが起動します。iPhotoを終了してからOLYMPUS Master 2を起動してください。

- ◆
 ↓ USBハブ経由でカメラを接続すると、動作が不安定になることがあります。USB
 ハブは使わないでください。
- ◆ 手順3で[PC]を選択後、●を押して表示されるサブメニューで[MTP]を選択すると、
 OLYMPUS Master 2を使ってパソコンへ
 画像を転送できなくなります。

OLYMPUS Master 2を 起動する

① 「OLYMPUS Master 2」アイコンをダブルクリックする。

Windows**の場合**

はデスクトップに表示されています。

Macintoshの場合

- **M**は「OLYMPUS Master 2」フォルダ内に表示されています。
- 起動するとブラウズウィンドウが表示 されます。
- √ インストール後にはじめて起動すると、 OLYMPUS Master 2の初期設定画面と ユーザー登録画面が表示されます。画面 の案内にしたがって操作してください。

_OLYMPUS Master 2**を使う**

OLYMPUS Master 2を起動するとクイッ クスタートガイドが表示されます。ガイド にしたがうと迷わず操作できます。 クイックスタートガイドが表示されていな いときは、ツールバーの 💇 をクリックし て表示します。



詳しい使いかたはヘルプをご覧ください。

OLYMPUS Master 2を使わずに 画像をパソコンに取り込み保存する

このカメラはUSBストレージクラスに対 応しています。お使いのパソコンにインス トールされているアプリケーションで、画 像データを扱うこともできます。

動作環境

Windows : Windows 2000

Professional/ XP Home Edition/

XP Professional/Vista

Macintosh: Mac OS X v10.3以降

- Windows Vistaをお使いの場合、「カメ ラをパソコンに接続する」(p.43)の手順 3で[PC]を選択後、(を押して表示され るサブメニューで[MTP]を選択すると、 Windowsフォト ギャラリーが使えるよう になります。
- USBポートのあるパソコンでも、以下の 環境では正常な動作は保証されません。
 - 拡張カードなどでUSBポートを増設し たパソコン
 - 工場出荷時にOSがインストールされて いないパソコン、および自作パソコン

使い方のヒント

思い通りに操作できない、画面にメッセージが表示されるがどうして良いかわからないときは、以下を参考にしてください。

故障かな?と思ったら

電池

「電池を入れてもカメラが動かない」

- 充電された電池を正しい向きで入れる。
 「電池を充電する」(p.14)、「電池とxD-ビクチャーカード™(別売)を入れる」(p.15)
- 寒さのため一時的に電池の性能が低下して いることがあります。カメラから電池を一 度取り出し、ポケットに入れるなどして少 し温めます。

カード・内蔵メモリ

「メッセージが表示される」

「エラーメッセージ」(p. 46)

シャッターボタン 「撮影できない」

- スリーブモードを解除する。
 カメラは電源オンの状態で、何も操作しないと3分後にスリーブモードと呼ばれる省電力状態に入り、液晶モニタは自動的に消灯します。この状態でシャッターボタンを全押ししても撮影できません。ズームレバーやその他のボタンを操作して、カメラをスリーブモードから復帰させてから撮影しましょう。さらに12分放置すると、カメラは電源オフの状態になります。 POWERを押して電源を入れてください。
- 器/▲ボタンを押して撮影モードにする。
- ◆ (フラッシュ充電)アイコンの点滅が消えるのを待って撮影する。

液晶モニタ

「見にくい」

 結露"が起こっている可能性があるので、電源を切り、カメラ全体がまわりの温度にな じんで乾燥するのを待ってから撮影する。
 1 寒いところから急に暖かく湿った部屋などに入れたときに露ができること。

「画面に縦スジが入る」

 晴天下など非常に明るい被写体にカメラを 向けると、画面に縦スジが入る場合があり ます。撮影した画像にはスジは写りません。

「撮影した画像に光が写っている」

 夜間にフラッシュを発光させて撮影すると、 空気中のほこりなどに光が反射して、画像 に写りこむことがあります。

日時機能

「設定した日時が元に戻った」

- 電池を抜いた状態で約1日間²放置すると、 日時の設定は初期設定に戻ります。設定し 直します。
 - ² 初期設定に戻るまでの時間は、電池を入れ替えてからの時間によって異なります。

「日時を設定する」(p. 17)

エラーメッセージ

れたときは、以下の内容を確認してくだ さい。

エラー メッセージ	問題を解決するには
[] このカードは使用 できません	カードの問題 新しいカードを入れます。
[] 書き込み禁止に なっています	カードの問題 パソコンを使って、読み取り専 用の設定を解除します。
振影可能枚数が 0です内蔵メモリに残量 がありません	内蔵メモリの問題 • カードを入れます。 • 不要な画像を消去します。
[] 撮影可能枚数が 0 です	カードの問題 • カードを交換します。
<u>[</u>] カード残量が ありません	 不要な画像を消去します。[↑]
カードセットアップ カードセットアップ カードを担く カード目的を 決定・回転	カードの問題 • 図7/20で[カードを拭く] を選び、 図ボタンを押します。カードを抜いて乾いた柔らかい布でコンタクトエリア (p. 50)を乾拭きしてから戻します。 • 図7/20で[カード初期化]を選び、図ボタンを押します。。 ボタンを押します。。2
ジモリセットアップ (A) 電源オフ 内蔵メモリ初原化 決定・(OK)	内蔵メモリの問題 ▼2/8」で[内蔵メモリ初期化] を選び、圏ボタンを押します。 続けて▼2/8」で[する]を選び、 圏ボタンを押します。 ²
[] 画像が記録されて いません	内蔵メモリ/カードの問題 撮影してから再生します。
[] この画像は再生 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で再生します。それでも再生で きないときは、画像ファイルの 一部が壊れています。
!! この画像は編集 できません	選んだ画像の問題 画像ソフトなどを使いパソコン で編集します。

カードカバーが 開いています	操作上の問題 電池/カードカバーを閉めます。
■□□ 電池残量がありません	電池の問題 電池を充電します。
を 接続されていません	接続の問題 カメラとパソコンまたはブリン タを正しく接続します。
単 用紙が ありません	ブリンタの問題 プリンタに用紙を補充します。
インクが ありません	ブリンタの問題 プリンタにインクを補充します。
8 √√ 紙づまりです	ブリンタの問題 紙づまりを解消します。
プリンタの設定が 変更されました ^{'3}	ブリンタの問題 プリンタを使用できる状態に戻 します。
ブリンタエラーで す	ブリンタの問題 カメラとブリンタの電源を切り、 ブリンタの状態を確認してから もう一度電源を入れ直します。
!! この画像はプリント できません・⁴	選んだ画像の問題 パソコンなどを使いプリントします。

- *1 大切な画像は消す前にパソコンに取り込んでく ださい。
- *2 データはすべて消去されます。
- " プリンタ側で用紙カセットを取り出すなどの操 作をすると表示されます。プリントの設定中は、 プリンタの操作をしないでください。
- *4 他のカメラで撮影した画像などでは、プリント できないものがあります。

撮影のヒント

イメージした通りに写真を撮るための撮影 方法がわからないときは、以下を参考にし てください。

ピント



「狙ったものにピントを合わせたい」

- 画面の中心以外にある被写体を撮る 被写体と同じ距離にあるものにピントを合 わせたあと、構図を決めて撮影します。 半押し(p. 18)
 AFロック(p. 21)
- オートフォーカスが苦手な被写体を撮る 以下のときは、被写体と同じ距離にあるコントラストのはっきりとしたものにピント を合わせたあと(シャッターボタン半押し)、 構図を決めて撮影します。

コントラストがはっきり しない被写体



画面中央に極端に明るい ものがあるとき



縦線のない被写体*1



11 カメラを縦位置に構えてピントを合わせてから、横位置に戻して撮影するのも効果的です。

遠い被写体と近いものが 混在するとき



動きの速い被写体



ピントを合わせたいものが 中央にない



手ぶれ



「ぶれない写真を撮りたい」

- (ペラ))モード(p. 22)を使って撮る
- 撮影シーンを (スポーツ)にする(p. 31)
 (スポーツ)を選ぶと、速いシャッタースピードで撮影できるので、被写体ぶれにも有効です。
- 高いISO感度で撮る 高いISO感度を選ぶと、フラッシュを使え ない場所でも速いシャッタースピードで撮 影できます。 [ISO感度] (p. 29)

露出(明るさ)



「イメージ诵りの明るさで撮りたい」

- [顔検出] (p. 30)で撮る 逆光でも露出が顔に合い、明るく撮れます。
- [強制発光] (p. 23)フラッシュで撮る 逆光でも被写体が暗くならずに撮れます。
- 露出補正(p. 23)して撮る 画面を確認しながら明るさを調節して写します。通常、白い被写体(雪など)を撮影すると実際より暗く写ってしまいますが、とボタンでプラスに補正すると見たままの白を表現することができます。黒い被写体を撮影するときは、逆にマイナスに補正すると効果かりです。

色合い

W:

「見た目と同じ色で撮りたい」

- [ホワイトバランス] (p. 29)を選んで撮る 通常は「オート」でほとんどの環境を力バー しますが、被写体の条件によっては設定を 変えて試してみるほうが良いことがありま す。(晴天下の日陰や、自然光と照明光が混 ざってあたるとき、など)
- [強制発光] (p. 23)フラッシュで撮る
 蛍光灯や人工照明下での撮影時に有効です。

画質



「きめ細かい写真を撮りたい」

- 光学ズームで撮る デジタルズーム (p. 23)を使わないで撮影 します。
- 低いISO感度で撮る [ISO感度]を高くすると、ノイズ(本来そこにはないはずの色の小さな点や色むら)が発生し、画像が粗く見えます。また低いときよりは粗くなります。 [ISO感度] (p. 29)

電池



「電池を長持ちさせたい」

- 以下の操作は実際に撮影しなくても、電池 を消耗するので、なるべく避ける
 - シャッターボタンの半押しを繰り返す。
 - ズーム操作を繰り返す。
- [節電モード] (p.37)を[ON]にする。

再生・編集のヒント

再生



「内蔵メモリ/カード内の画像を再生したい」

- 「電池とxD-ピクチャーカード™(別売)を入れる」(p. 15)
- 「microSDカード/microSDHCカード(別売)を使う」(p.16)

編集



「静止画に録音済みの音声を消したい」

 画像の再生時に、静かなところ(無音状態) で追加録音をする 「静止画録音」(p. 33)

資料

アフターサービス

- ◆ 保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名・お買い上げ日」等の記入されたものをお受け取りください。もし記入もれがあった場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買い上げの販売店、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。取扱説明書にしたがったお取扱いにより、本製品が万一故障した場合は、お買い上げ日より満1ヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修理いたします。
- 保証期間経過後の修理等については原則として 有料となります。
- 当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後 5年間を目安に当社で保有しております。した がって本期間中は原則として修理をお受けいた します。なお、期間後であっても修理可能な場 合もありますので、お買い上げの販売店、当社 修理センター、またはサービスステーションに お問い合わせください。
- 海外で故障・不具合が生じた場合は、オリンパス代理店リストに記載ののマークが付いた販売店・サービスステーションまでご依頼ください。
- 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影により得られる利益の 喪失等)については補償しかねます。また、運 賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。
- 修理品をご送付の場合は、修理箇所を指定した 書面を同封して十分な梱包でお送りください。 また控えが残るよう宅配便または書留小包のご 利用をお願いします。

お手入れ

カメラの外側

 柔らかい布でやさしく拭いてください。汚れが ひどい場合は、うすめた低刺激のせっけん水に 布を浸して、固く絞ってから、汚れを拭き取り ます。そのあと、乾いた布でよく拭きます。海 辺でカメラを使用した場合は、真水に浸した布 を固く絞って拭き取ります。

液晶モニタ

柔らかい布でやさしく拭きます。

レンズ

 レンズブロワー(市販)でほこりを吹き払って、 レンズクリーニングペーパーでやさしく拭きます。

電池/充電器

- 乾いた柔らかい布で拭きます。
 - 絶対にベンジンやアルコールなどの強い 溶剤や化学雑巾を使わないでください。

カメラの保管

- カメラを長期間使用しないときは、電池やカードを取り外してから風通しがよく涼しい乾燥した場所に保管してください。
- 保管期間中でも、ときどき電池を入れてカメラの動作を確かめてください。
 - 薬品を扱うような場所での保管は腐食などの原因になるため避けてください。

電池/充電器について

- 電池は、当社製リチウムイオン電池(LI-42B/LI-40B) 1個を使用します。それ以外の電池は使用できません。
- カメラの消費電力は、使用条件などにより大き く異なります。
- 以下の条件では撮影をしなくても電力を多く消費するため、電池の消費が早くなります。
 - ズーム動作を繰り返す。
 - 撮影モードでシャッターボタンを半押しして、オートフォーカス動作を繰り返す。
 - 長時間、液晶モニタで画像を表示する。
 - パソコンやプリンタとの接続時。
- 消耗した電池をお使いのときは、電池残量警告 が表示されずにカメラの電源が切れることがあ ります。
- ご購入の際、充電池は十分に充電されていません。ご使用の前に専用の充電器(LI-40C)で充電を行ってください。

- 付属の充電池の充電時間は通常約5時間(日安) です(使用状況により異なります)。
- ◆ 付属の充電器LI-40Cは、充電池LI-40B/LI-42B 専用です。 付属の充電器で、専用電池以外の電池は充電し ないでください。

破裂、液漏れ、発熱、発火の原因となります。

付属の充電器(LI-40C)は垂直、または床に水平 に正しく据え付けてください。

海外での使用について

• 充電器は、世界中のほとんどの家庭用電源 AC100~240V(50/60Hz)でご使用になれま す。ただし、国や地域によっては、電源コンセ ントの形状が異なるため、変換プラグアダプタ (市販)が必要になる場合があります。



詳しくは、電気店や旅行代理店でご確認くださ い。

● 市販の海外旅行用電子変圧器(トラベルコン バーター)は、充電器が故障することがありま すので使用しないでください。

xD-**ピクチャーカード(カード)** を使う

カード(および内蔵メモリ)は、撮影画像を 記録するためのフィルムにあたるもので す。記録された画像(データ)は、削除やパ ソコンでの加工を自由にできます。内蔵メ 干リはカメラから取り出したり、交換する ことができませんが、カードを使用すると 可能になります。また容量の大きなカード を使用すると、記録できる枚数を増やすこ とができます。



コンタクトエリアには直接手を触れない でください。

このカメラで使用できるカード

 $xD-l^2D+v-h-k(16MB \sim 2GB)$ (TypeH/M/M+, Standard)

新しいカードを使うときには

当社製以外のカードを使うときや、パソコ ンなどで他の用途に使用したカードを使う ときは、[内蔵メモリ初期化] / [カード初 期化] (p. 35)でカードを初期化します。

50

画像の保存先を確認する

内蔵メモリまたはカードのどちらを使用して撮影・再生しているか、液晶モニタで確認できます。

使用メモリ表示

∞のとき:内蔵メモリ使用 表示なしのとき:カード使用



再生モード

✔ [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] や[1 コマ消去]、[選択消去]、[全コマ消去]を 行っても、カード内のデータは完全には 消去されません。廃棄する際は、カード を破壊するなどして個人情報の流出を防 いでください。

カードの読み出し/書き込み動作

カードアクセスランプの点滅中はデータの 読み出し/書き込みが行われています。絶 対に電池カバー/カードカバーを開けたり、 USBケーブルを抜いたりしないでください。撮影した画像が破壊されるだけでなく、 内蔵メモリまたはカードが使用できなくな ることがあります。



内蔵メモリと×D-ピクチャーカードの撮影可能枚数(静止画)/撮影可能時間(ムービー)

静止画

		撮影可能枚数			
画像サイズ	圧縮モード	内蔵メモリ		xD-ピクチャーカード (1GBの場合)	
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
8M) 3264×2448	FINE	4 枚	4 枚	221枚	223枚
8M 3204 ^ 2440	Norm	8枚	8枚	429枚	438枚
5M 2560×1920	FINE	7 枚	7 枚	353枚	359枚
[5M] 2560 \ 1920	Norm	13枚	14枚	673枚	695枚
3M) 2048×1536	Fine	11枚	11枚	566枚	576枚
[3M] 2046 \ 1536	Norm	22枚	23枚	1,102枚	1,142枚
2M) 1600×1200	Fine	18枚	19枚	913枚	940枚
[2M] 1600 \ 1200	Norm	35枚	38枚	1,728枚	1,881枚
1280×960	Fine	28枚	29枚	1,390枚	1,453枚
1280 ^ 960	Norm	52枚	59枚	2,558枚	2,907枚
VGA 640×480	FINE	93枚	118枚	4,568枚	5,814枚
	Norm	163枚	217枚	7,995枚	10,660枚
16:9 1920×1080	FINE	17枚	17枚	841枚	876枚
	Norm	33枚	35枚	1,640枚	1,728枚

ムービー

		撮影可能時間			
画像サイズ	フレーム レート 内蔵	メモリ xD-ピクチャーカード (1GBの場合)			
		音声あり	音声なし	音声あり	音声なし
VOD 040 × 400	30	10秒	11秒*	8分54秒*	9分5秒*
VGA 640×480	15	21秒	22秒	17分48秒	18分11秒
QVGA 320×240	30	29秒	30秒	24分2秒	25分28秒
	15	58秒	1分1秒	48分4秒	50分56秒

- 力ードの容量に関わらず、一度に記録できるムービーの最大ファイルサイズは、2GBまでになり ます。
 - * 連続して撮影できる時間は、1回につき最長10秒になります。

撮影枚数を増やすには

不要な画像を消去するか、カメラをパソコンなどに接続して画像を保存してから、内蔵メモリ /カードの画像を消去します。[1コマ消去] (p. 20)、[選択消去] (p. 33)、[全コマ消去] (p. 33)、 [内蔵メモリ初期化] / [カード初期化] (p. 35)

_microSD**アタッチメントを使う**

- 対応機種以外のオリンパスデジタルカメ ラ、他社デジタルカメラ、パソコン、プ リンタ、その他xD-ピクチャーカードが使 用できる機器には、絶対にアタッチメン トを使用しないでください。撮影した画 像が壊れるだけでなく、機器の故障の原 因となります。
- microSDカードが取り外せない場合は、 無理に取り出さず、当社修理センター、 またはサービスセンターにご相談くださ い。

このカメラで使用できるカード

microSDカード/microSDHCカード

¶ 動作確認済みのmicroSDカードについて は、オリンパスホームページ(http://www. olympus.co.jp/)でご確認ください。

撮影した画像のデータ転送方法

パソコンやプリンタへは、カメラに付属の USBケーブルで撮影した画像を転送する ことができます。それ以外の機器へは、カ メラからmicroSDアタッチメントを外し、 市販のmicroSDカード専用アダプターをご 使用ください。

取り扱いについて

microSDアタッチメントおよびmicroSD カードのコンタクトエリアには直接手を触 れないでください。 画像が読み込めない 原因となります。指紋・汚れ等が付いたと きは、乾いた柔らかい布でコンタクトエリ アを乾拭きしてください。

安全にお使いいただくために

で使用の前に、この内容をよくお読みのう え、製品を安全にお使いください。

ここに示した注意事項は、製品を正しくお 使いいただき、お客様や他の人々への危害 と財産の損害を未然に防止するためのもの です。内容をよく理解してから本文をお読 みください。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う差し 迫った危険の発生が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

製品の取り扱いについてのご注意

▲ 警告

こす。

- 可燃性ガス、爆発性ガス等が大気中に存在する おそれのある場所では使用しない 引火・爆発の原因となります。
- フラッシュやLEDを人(特に乳幼児)に向けて至 近距離で発光させない
- カメラで日光や強い光を見ない 視力障害をきたすおそれがあります。
- 幼児、子供の手の届く場所に放置しない 以下のような事故が発生するおそれがありま す。
 - す。 • 誤ってストラップを首に巻きつけ、窒息を起
 - 電池などの小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師にご相談ください。
 - 目の前でフラッシュが発光し、視力障害を起こす。
 - カメラの動作部でけがをする。
- ほこりや湿気、油煙、湯気の多い場所で長時間 使用したり、保管しない

火災・感電の原因となります。

● フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない

- 連続発光後、発光部分に手を触れない やけどのおそれがあります。
- 分解や改造をしない

感電・けがをするおそれがあります。

内部に水や異物を入れない

火災・感電の原因となります。 万一水に落としたり、内部に水や異物が入った ときは、すぐに電源を切り電池を抜き、販売店、 当社修理センター、またはサービスステーショ ンにご相談ください。

通電中の充電器、充電中の電池に長時間触れない。

充電中の充電器や電池は、温度が高くなります。 長時間皮膚が触れていると、低温やけどのおそれがあります。

専用の当社製リチウムイオン電池と充電器以外は使用しない

発熱、変形などにより、火災・感電の原因となります。またカメラ本体または電源が故障したり、思わぬ事故がおきる可能性があります。専用品以外の使用により生じた傷害は補償しかねますので、ご了承ください。

- microSDカード以外は取り付けない microSDアタッチメントには、その他のカード を取り付けることはできません。
- xD-ビクチャーカードおよびmicroSDアタッチ メント以外は、絶対にカメラに入れない microSDカードなどその他のカードを誤って入れた場合は、無理に取り出さず、当社修理センター、またはサービスステーションにご相談ください。
 キズ等のダメージを加えますと、発熱・破裂の

⚠ 注意

おそれがあります。

■ 異臭、異常音、煙が出たりするなどの異常を感じたときは使用を中止する

火災・やけどの原因となることがあります。 やけどに注意しながらすぐに電池を取り外し、 販売店、当社修理センター、またはサービスス テーションにご連絡ください。 (電池を取り外す際は、素手で電池を触らない でください。また可燃物のそばを避け、屋外で 行ってください。)

 ■ 濡れた手でカメラを操作しない 故障・感電の原因となることがあります。

カメラをストラップで提げて持ち運んでいるときは、他のものに引っかからないように注意す

けがや事故の原因となることがあります。

高温になるところに放置しない 部品の劣化・火災の原因となることがあります。

雷池についてのご注意

液漏れ、発熱、発火、破裂、誤飲などによ るやけどやけがを避けるため、以下の注意 事項を必ずお守りください。

/ () 危険

- 火の中に投下したり、加熱しない 発火・破裂・火災の原因となります。
- (+)(-)端子を金属類で接続しない
- 電池と金属製のネックレスやヘアピンを一緒に 持ち運んだり、保管しない ショート、発熱し、やけど・けがの原因となり
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、ストー ブのそばなど高温になる場所で使用・放置しな 液漏れ、発熱、破裂などにより、火災・やけど・ けがの原因となります。
- 直接ハンダ付けしたり、変形・改造・分解をし 端子部安全弁の破壊や、内容物の飛散が生じた 険です。 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因
- 電源コンセントや自動車のシガレットライター の差し込み口等に直接接続しない 火災・破裂・発火・液漏れ・発熱・破損の原因 となります。
- 電池の液が目に入った場合は失明のおそれがあ るので、こすらず、すぐに水道水などのきれい な水で十分に洗い流したあと、直ちに医師の診 断を受けてください。

⚠ 警告

となります。

- 水や海水などにつけたり、端子部を濡らさない
- 濡れた手で触ったり持ったりしない 感電・故障の原因となります。
- 所定の充電時間を超えても充電が完了しない場 合は、充電を中止する 火災・破裂・発火・発熱の原因となります。

● 外装にキズや破損のある電池は使用しない 破裂・発熱の原因となります。

- 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしない 破裂・液漏れの原因となります。
- カメラの電池室を変形させたり、異物を入れた りしない
- 液漏れ、変色、変形、その他異常が発生した場 合は、使用を中止する

火災・感電の原因となります。 販売店または当社サービスステーションにご相 談ください。

● 電池の液が皮膚・衣類へ付着すると、皮膚に傷 害を起こすおそれがあるので、直ちに水道水な どのきれいな水で洗い流してください。

注意

- ・ 雷池を使ってカメラを長時間連続使用したあと は、すぐに電池を取り出さない やけどの原因となることがあります。
- 長期間使用しない場合は、カメラから電池を外 しておく 液漏れ・発熱により、火災・けがの原因となる ことがあります。

充電器についてのご注意

| 危険

- ◆ 充電器を濡らしたり、濡れた状態または濡れた 手で触ったり持ったりしない 故障・感電の原因となります。
- 充電器を布などで覆った状態で使用しない 熱がこもってケースが変形したり、火災・発火・ 発熱の原因となります。
- 充電器を分解・改造しない 感電・けがの原因となります。
- 充電器は指定の電源電圧で使用する 指定以外の電源電圧を使用すると、火災・破裂・ 発煙・発熱・感電・やけどの原因となります。

⚠ 警告

● コンセントからの抜き差しは、必ず電源プラグ を持つ

電源プラグを持たないと、火災・感電の原因と なることがあります。

以下の場合はすぐに使用を中止し、販売店、当 社修理センター、またはサービスステーション にご相談ください。

- 電源プラグが熱い、焦げ臭い、煙が出ている。
- 電源プラグに接触不良がある。

⚠ 注意

お手入れの際は、電源プラグをコンセントから 抜いて行う

電源プラグを抜かないで行うと、感電・けがの原因となることがあります。

使用上のご注意

使用条件について

- 本製品には精密な電子部品が組み込まれています。以下のような場所で長時間使用したり放置すると、動作不良や故障の原因となる可能性がありますので、避けてください。
 - 直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器のそばなど、高温
 多湿、または温度・湿度変化の激しい場所
 - 砂、ほこり、ちりの多い場所
 - 火気のある場所
 - 水に濡れやすい場所
 - 激しい振動のある場所
- カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでください。
- レンズを直射日光に向けたまま撮影または放置 しないでください。CCDの退色・焼きつきを 起こすことがあります。
- 寒い戸外から暖かい室内に入るなど急激に温度が変わったときは、カメラ内部で結露が発生する場合があります。ビニール袋などに入れてから室内に持ち込み、カメラを室内の温度になじませてからで使用ください。
- カメラを長期間使用しないと、カビがはえるなど故障の原因となることがあります。使用前には動作点検をされることをおすすめします。
- カメラのそばにクレジットカードや磁気定期券、フロッピーディスクなどの磁気の影響を受けやすいものを近づけないでください。データが壊れて使用できなくなることがあります。
- 三脚に取り付ける際は、カメラを回さず、三脚のネジを回してください。
- 本体の電気接点部には手を触れないでください。
- レンズに無理な力を加えないでください。

電池について

 当社製リチウムイオン充電池は、当社デジタル カメラ専用です。他の機器に使用しないでくだ さい。

- 電池の(+)(-)端子は、常にきれいにしておいてください。汗や油で汚れていると、接触不良を起こす原因となります。充電や使用する前に、乾いた布でよく拭いてください。
- 充電式電池をはじめてご使用になる場合、また 長時間使用していなかった場合は、ご使用の前 に必ず充電してください。
- 一般に電池は低温になるにしたがって一時的に 性能が低下することがあります。寒冷地で使用 するときは、カメラを防寒具や衣服の内側に入 れるなど保温しながら使用してください。低温 のために性能の低下した電池は、常温に戻ると 性能が回復します。
- 撮影条件、使用環境および電池により、撮影枚数が減少することがあります。
- 長期間の旅行などには、予備の電池を用意されることをおすすめします。海外では地域によって電池の入手が困難な場合があります。
- 使用済みの充電式電池は貴重な資源です。充電式電池を捨てる際には、(+)(一)端子をテープなどで絶縁してから最寄の充電式電池リサイクル協力店にお持ちください。詳しくは有限責

任中間法人JBRCホームページ (http://www.jbrc.com)をご覧く Li-ion 00 ださい。

液晶モニタについて

本製品は背面の表示に、液晶モニタを使用しています。

- カメラを太陽などの強い光線に向けると、内部 を破損するおそれがあります。
- 液晶モニタは強く押さないでください。画面上ににじみが残り、画像が正しく再生されなくなったり、液晶モニタが割れたりするおそれがあります。万一破損した場合は中の液晶を口に入れないでください。液晶が手足や衣類に付着した場合は、直ちにせっけんで洗い流してください。
- 液晶モニタの画面上下に光が帯状に見えることがありますが、故障ではありません。
- 被写体が斜めのとき、液晶モニタにギザギザが 見えることがありますが、故障ではありません。 記録される画像には影響ありません。
- 一般に低温になるにしたがって液晶モニタは点 灯に時間がかかったり、一時的に変色したりする場合があります。寒冷地で使用するときは、 保温しながら使用してください。低温のために 性能の低下した液晶モニタは、常温に戻ると回復します。

◆ 本製品の液晶モニタは、精密度の高い技術でつくられていますが、一部に常時点灯あるいは常時点灯しない画素が存在することがあります。これらの画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特性上、色や明るさにむらが生じることがありますが、液晶モニタの構造によるもので故障ではありません。ご了承ください。

その他のご注意

- 本書の内容については将来予告なしに変更する ことがあります。商品名、型番等、最新の情報 についてはカスタマーサポートセンターまでお 問い合わせください。
- 本書の内容については、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点、誤り、記載もれなど、お気づきの点がございましたらカスタマーサポートセンターまでご連絡ください。
- 本書の内容の一部または全部を無断で複写する ことは、個人としてご利用になる場合を除き、 禁止します。また、無断転載は固くお断りしま す。
- 本製品の不適当な使用による万一の損害、逸失 利益、または第三者からのいかなる請求に関し、 当社では一切その責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 本製品の故障、当社指定外の第三者による修理、 その他の理由により生じた画像データの消失に よる、損害および逸失利益などに関し、当社で は一切その責任を負いかねますのでご了承くだ さい。
- 本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質とは異なります。

雷波障害自主規制について

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制 協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技 術装置です。この装置は、家庭環境で使用する ことを目的としていますが、この装置がラジオ やテレビジョン受信機に近接して使用される と、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてくだ さい。

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、VCCI基準の限界値を超えることが考えられます。必ず、付属のケーブルをご使用ください。

商標について

Windowsは米国Microsoft Corporationの登録商標です。

MacintoshおよびAppleは米国アップル社の商標または登録商標です。

xD-ピクチャーカードTMは商標です。

microSDはSDアソシエーションの商標です。 その他本説明書に記載されているすべてのブラ ンド名または商品名は、それらの所有者の商標 または登録商標です。

カメラファイルシステム規格について

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会(JEITA)で制定された規格「Design rule for Camera File system/DCF」です。

このマークは、オリンパス グループが地球環境保全の ために、独自に設けた基準 を満たした製品のみに与え られるマークです。



仕様

カメラ

: デジタルカメラ(記録・再生型)		
: デジタル記録、JPEG (DCF準拠)		
: Exif 2.2 DPOF PRINT Image Matching III PictBridge		
Waveフォーマット準拠		
: AVI Motion JPEGに準拠		
: 内蔵メモリ xD-ピクチャーカード(16MB ~ 2GB) (TypeH/M/M+, Standard) microSDカード/microSDHCカード(付属のmicroSDアタッチメント使用B		
: 800万画素		
: 1/2.35型CCD (原色フィルター)		
: オリンパスレンズ6.3~18.9mm、F3.1~5.9 (35mmフィルム換算36~108mm相当)		
: 撮像素子によるデジタルESP測光		
: 4~1/2000秒		
: 0.6m ~∞(W) 1.0m ~∞(T) (通常) 0.1m ~∞(W) 0.6m ~∞(T) (マクロ時) 0.05m (スーパーマクロ時)		
: 2.5型(インチ) TFTカラー液晶、154,000ドット		
: USB端子/AV出力端子(マルチコネクタ)		
: 2000~2099年の範囲で自動修正		
: 0~40℃ (動作時) /-20~60℃ (保存時)		
: 30~90%(動作時)/10~90%(保存時)		
専用リチウムイオン電池(当社製LI-42B/LI40B) 1個		
: FE-360/X-875/C-570: 幅93.9mm×高さ55.6mm×厚さ20.3mm (突起部を除く) FE-20/X-15/C-25: 幅95.9mm×高さ57.2mm×厚さ21.5mm (突起部を除く)		
: FE-360/X-875/C-570:99g (電池/カード別) FE-20/X-15/C-25:88g (電池/カード別)		

リチウムイオン充電池LI-42B

形式	: 充電式リチウムイオン電池
公称電圧	: DC3.7V
公称容量	: 740mAh
充放電回数	: 約300回(使用する条件により異なります。)
使用環境	
温度	: 0 ~ 40℃(充電時)/-10 ~ 60℃(動作時)/ -20 ~ 35℃(保存時)
大きさ	: 幅31.5mm×高さ39.5mm×厚さ6.0mm
質量	: 約15g

充電器LI-40C

VU-044	
定格入力	: AC100 ~ 240V (50/60Hz)
定格出力	: DC4.2V、200mA
充電時間	: 約5時間
使用環境	
温度	: 0 ~ 40℃ (動作時) /-20 ~ 60℃ (保存時)
大きさ	: 幅62.0mm×高さ23.0mm×厚さ90.0mm
質量	: 約65g

microSDアタッチメント

形式		:	microSD専用アタッチメントカード	
使用環境				
	温度 : -10 ~ 40℃ (動作時) /-20 ~ 65℃ (保存時)			
	湿度	:	95%以下(動作時) /85%以下(保存時)	
大きさ		:	: 幅25.0mm×高さ20.3mm×厚さ1.7mm (持ち手部2.2mm)	
質量		:	約0.9g	

外観・仕様は改善のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

索引

英数/記号	ポケット写真 27
	ムービー19
AUTO モード18	撮影する18
AVケーブル 37	十字ボタン 16
FUNCメニュー25	充電器14
ISO感度29	消音モード戦
LCDブースター24	消去 布
microSDアタッチメント 16, 52	
OLYMPUS Master 2	1コマ消去
P/AUTO 2	全コマ消去33
	選択消去
PictBridge	情報表示25, 26
P モード 21	スーパーマクロs♥24
SCENE モード 21, 31	ズーム23
USBケーブル 38, 43	ストラップ 14
	スライドショー32
あ行	接続
<i>0</i> 917	テレビ37
明るさ	
LCDブースター24	パソコン43
	プリンタ38
	節電モード37
露出補正▼	セルフタイマー24
圧縮モード28	操作音
色合い29	操作ガイド 16
エラーメッセージ46	
か行	た行
N 1J	データコピー35
カード	電源を入れる
microSDカード 16, 52	電源で入れる 17 自 路/ 上 35
xD-ピクチャーカード 15, 50	UB/L
カード初期化	
	な行
回転表示台	
顔検出30	内蔵メモリ 35
画質≰:28	日時設定
カスタムプリント39	
画像サイズ 28	/+ <=
かんたんプリント38	は行
言語切替●23 17	パノラマ30
-1-/=	ビデオ出力 37
さ行	フラッシュ
五 件	赤目軽減23
再生	オート発光23
インデックス再生26	強制発光 23
画像再生19	プリント38
クローズアップ再生 26	プリント予約(DPOF)41
テレビで見る 37	フレームレート

ぶれ軽減 (*)) プロテクト ೦ 1 編集	
トリミング リサイズ 	
ポケット写真★	32
ホワイトバランス	29
ま行	
マクロ 歩	24
ムービー録画 谷 メニュー色設定	
メニュー操作メンテナンス	
カメラのお手入れ	49
ピクセルマッピング	35
<i>5行</i>	
リセットリチウムイオン電池 14, 15	

OLYMPUS°

オリンパス イメージング株式会社 〒163-0914 東京都新宿区西新宿2の3の1 新宿モノリス

● ホームページによる情報提供について

製品仕様、パソコンとの接続、OS対応の状況、Q&A等の各種情報を当社ホームページで提供しております。 ムページでスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。

● 製品に関するお問い合わせ先(カスタマーサポートセンター)

フリーダイヤ

0120-084215

携帯電話・PHSからは042-642-7499

FAX 042-642-7486

調査等の都合上、回答までにお時間をいただく場合がありますので、ご了承ください。

- ※ カスタマーサポートセンターの営業日・営業時間、最新情報についてはオリンパスホームページにて情報提供しております。 オリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客様サポート」のページをご参照ください。
- 修理に関するお問い合わせ・修理品ご送付先(修理センター)、国内サービスス テーション(修理窓口)につきましては、本製品に同梱の「オリンパス代理店リ スト」、またはオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ から「お客 様サポート」のページをご参照ください。
- ※ 記載内容は変更されることがあります。最新情報はオリンパスホームページ http://www.olympus.co.jp/ をご確認ください。